Owner's Manual

BABYBJÖRN BABY CARRIER ORIGINAL

IMPORTANT!
Please read this manual carefully before using the baby carrier. Save it for later reference.

EN

FR

ES

BABYBJÖRN®

www.babybjorn.com

⚠ WARNING - FALL HAZARD

- Carefully read and follow all instructions before assembling and using the Baby Carrier.
- Keep instructions for future use.
- This Baby Carrier is designed for use by adults while walking only.
- Only use this Baby Carrier for babies from 21" (53 cm) and 8 lbs (3.5 kg) up to 25 lbs (11 kg).
- Small babies can fall through a leg opening.
- The fabric leg straps in the leg openings must be used for infants 8 – 11 lbs. Connect the leg straps to fit baby's legs snugly. Discontinue use when it becomes too tight.
- Hold your baby closely at all times until correctly attached.
- Make sure baby is properly positioned with the legs straddling the seat and both arms extending through the armholes.
- Check that all buckles and adjustments are secure.
- Pull all straps tightly around your body.
- Baby must face you until he or she can hold head upright.
- Always make sure there is enough room around your baby's nose and mouth to provide a clear source of air.
- Never lie down with baby in the Baby Carrier.
- Inspect the Baby Carrier regularly for any signs of wear and tear.
- Never sleep while your baby is in the baby carrier.

© BabyBjörn AB, 2010.

BabyBjörn AB, SE-330 10 Bredaryd, Sweden

This product and the trademark BABYBJÖRN are protected by patent and trademark registrations.
US Patents No. 6,736,299, 7,007,353, 7,070,076, 5,732,861, 5,490,620, 7,284,503.
US TM Reg. No. 3,469,959.

For more information please contact info@babybjorn.com

Exclusive distributor in USA and Canada:
BabySwede LLC, 1157 Rockside Road, Cleveland, OH 44134, (866)-424-0200

Helpful hints

- Sit down when putting in and taking out your baby. When using the Baby Carrier the first few times limit the use of the Baby Carrier to 15 – 20 minutes at a time until both baby and parent are comfortable.

- To minimize the stress on your back, be sure to wear the Baby Carrier high up on your chest. Your baby is in the correct position when you can kiss the top of the baby's head by just looking down.

- To nurse in privacy, sit comfortably, loosen the straps and slide one strap off your shoulder. Have your hands supporting the child and the Baby Carrier at all times. Be sure to tighten the straps again before standing up.

- If your Baby Carrier feels too tight for your baby:
  1. Make sure that the sliding buckle is in the correct position for your baby's size.
  2. Increase the length of the straps by adjusting the strap buckles. This will allow more space for you and your baby.

- When your baby has outgrown the Baby Carrier, move the sliding buckle to the highest position, so that you are prepared for the next infant using the Baby Carrier. Store this Owner's Manual with the Baby Carrier.

Washing instructions

Machine wash separately in warm water, mild detergent, gentle cycle, and drip dry (no dryer). Do not use chlorine bleach or fabric softener. Iron only at low temperature and never iron trim. Improper care will void any and all warranties.

Parts of the BABYBJÖRN® Baby Carrier Original

Refer to these parts when reading the instructions.

FRONT PIECE



STRAPS


Cross
BABYBJÖRN®
Logo
Head
support
knob
Side latch
groove
Strap buckle
Fabric leg strap
Clip for size
adjustment buckle

For use with an infant

1. Put on straps with the BABYBJÖRN® logo on left chest and sliding buckle clips pointing down.



2. The cross should be at the bottom of the shoulder blades for maximum comfort.



3. Wiggle the sliding buckle up to the highest position for infants 21–23.5” (53–60 cm) in length.

4. Attach the sliding buckle clips on the straps to the sliding buckle on the front piece.



5. Starting on one side – slide the side latch all the way into the side latch groove on the strap (red to red, blue to blue) until you hear a click.

6. Slide your infant into the Baby Carrier on the open side.

Hold your infant closely until the baby carrier is fully attached. Make sure the infant's legs are straddling the seat and that the arm is through the armhole.



7. Slide the other side latch all the way into the side latch groove on the other strap until you hear a click. Both arms of the infant must be through the armholes for maximum safety and support.

Angle the side latch some, and it will easily slide into the side latch groove.

8. Hold your thumb behind the head support knob on the strap, and attach the head support buckle. Adjust the size of the head support by pulling the head support straps.

Always make sure there is enough room around your baby's face to provide a clear source of air.

9. Attach the fabric leg strap to the leg strap button (both sides!). Fabric leg straps must be used for infants between 8 and 11 pounds.



10. Pull forward on the straps, one at a time, while lifting until the infant is close and high upon your chest for maximum safety and comfort. You should be able to look down and kiss your infant's head.

For use with an older baby

When your baby is able to hold its head and shoulders upright, he or she may enjoy facing forward.





1. Repeat step 1 and 2 (page 6).

2. Referring to the adjustment label, wiggle the sliding buckle down to the proper place, based on your baby’s length.

3. Repeat step 4 and 5 (page 7).

4. Slide your baby into the Baby Carrier on the open side, facing forward.

5. Repeat step 7 (page 8).



6. Fold down the head support and attach the head support buckles to the head support knobs.The head support buckle should be turned over, compared to when used with a baby facing inwards.

7. The arms of the younger baby should be through the armholes, while the older baby can have their arms above the folded head support as shown.

To remove your child from the baby carrier



1. Unbutton both fabric leg straps.

2. While holding your baby closely undo the head support buckle on one side.

3. Grip the side latch on one side with your thumb as picture shows. Press your thumb on the target mark and lift the side latch upwards.

4. To remove a sleeping child repeat the above on the opposite side, while holding your baby closely. Allow the front piece to fall forward, still connected to the sliding buckle.

2 Year express warranty

BABYBJÖRN® warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects resulting from material, design or workmanship for two (2) years from the original date of purchase.

If any defect is discovered within six (6) months from the date of purchase, we ask you to call the retailer where the product was purchased, to arrange for the replacement of the defective product. If this is not possible, please contact BabySwede LLC., following the instructions below.

If any defect is discovered after six (6) months and within two (2) years from the date of purchase, we ask you to call BabySwede LLC at 866-424-0200. You will be given a return authorization number and asked to send us the defective product, postage prepaid, along with proof of purchase. Please send the product to: BabySwede LLC, 1157 Rockside Road, Cleveland, OH 44134.

If BabySwede determines that the product is defective, BabySwede will either repair or replace the product and return it to you, all at BabySwede's expense.

This warranty applies only to defective original material, or to defects arising from faulty workmanship. The warranty does not apply to defects resulting from normal wear and tear, product misuse, after market product alterations, or failure to follow use and care instructions supplied with the product.

The warranty detailed above shall be In lieu of any and all other warranties. All other warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are hereby expressly disclaimed.

BABYBJÖRN®

Guide de l'utilisateur

Porte-bébé Original BABYBJÖRN®

IMPORTANT!

Lisez tout le Guide de l'utilisateur avant la première utilisation. Conservez-le: Vous pourriez avoir besoin de le consulter ultérieurement.

FR

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir des explications complémentaires, appelez le service consommateurs BabySwede LLC / BabyBjörn au 866-424-0200.

© BabyBjörn AB, 2010.
BabyBjörn AB, SE-330 10 Bredaryd, Suède

Ce produit et BABYBJÖRN sont protégés par des brevets, brevets en cours de dépôt et marques déposées.
US Patents No. 6,736,299, 7,007,353, 7,070,076, 5,732,861, 5,490,620, 7,284,503.
US TM Reg. No. 3,469,959.

Distributeur exclusif pour les Etats Unis et le Canada: BabySwede LLC, 1157 Rockside Road, Cleveland, OH 44134, (866)-424-0200

www.babybjorn.com

⚠ MISE EN GARDE - RISQUES DE CHUTE

- Lire attentivement et respecter toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le porte-bébé.

- Conserver les instructions pour référence ultérieure.

- Ce porte-bébé est conçu pour être utilisé par des adultes, en position de marche uniquement.

- Pour bébés pesant de 3,5 kg (8 lbs) jusqu´à 11 kg (25 lbs) et taille minimum de 53 cm (21").

- Il est possible que de tous petits bébés puissent tomber par une des ouverture de jambes.

- Pour bébés de 3,5 kg à 5 kg (8 à 11 lbs), il est impératif d'utiliser les attaches en tissu au niveau des jambes. Boutonner les attaches en tissu de manière à ce que les jambes du bébé soient maintenues dans la position appropriée. Cesser de les utiliser quand elles deviennent trop serrées.

- Soutenir le bébé de près en tout temps jusqu'à ce que le porte-bébé soit parfaitement attaché.

- S'assurer que l'enfant est correctement installé, les jambes de chaque côté de l'entrejambe et les bras bien placés dans les ouvertures prévues à cet effet.

- Vérifier que toutes les boucles et réglages sont correctement ajustés, et que toutes les sangles sont bien serrées sur le corps du porteur.

- L'enfant doit faire face au parent jusqu'à ce qu'il/elle soit en mesure de maintenir la tête droite.

- Toujours assurer une libre circulation d'air autour du nez et de la bouche de l'enfant de façon à ce qu'il puisse respirer librement.

- Ne jamais s'allonger tout en portant un enfant dans le porte-bébé.

- Inspecter le porte-bébé régulièrement pour détecter tout signe d'usure.

- Ne jamais dormir pendant que votre bébé est dans le porte-bébé.

Conseils pratiques

- S'asseoir pour mettre l'enfant dans le porte-bébé et pour l'en enlever. Au début, limiter l'utilisation du porte-bébé à 15 ou 20 min. Jusqu'à ce que vous et votre bébé vous sentiez parfaitement à l'aise.

- Pour ne pas fatiguer votre dos, le porte-bébé doit être porté haut sur la poitrine. Votre bébé est bien positionné lorsque vous pouvez lui embrasser le haut de la tête en baissant simplement la tête.

- Pour allaiter en toute discrétion, s'asseoir confortablement, desserrer les bretelles et faire glisser l'une d'elle pour libérer une épaule. Ne jamais cesser de soutenir bébé et porte-bébé. S'assurer d'avoir bien resserré les bretelles avant de se relever.

- Si le porte-bébé semble trop serré pour l'enfant:

  1. S'assurer que la boucle de réglage de l'entrejambe soit dans la position appropriée à la taille du bébé.

  2. Augmenter la longueur des bretelles en en réglant les boucles. Ceci permettra une plus grande liberté de mouvement à vous et au bébé.

- Lorsque l'enfant est devenu trop grand pour être porté dans le porte-bébé, remettre la boucle de réglage de l'entrejambe dans la position élevée pour que le porte-bébé soit prêt à être utilisé pour un autre enfant. Ranger le guide d'utilisation avec le porte-bébé.

Conseils d'entretien

Laver séparément à la machine, en eau tiède, avec détersif doux au cycle délicat, et suspendre pour sécher (ne pas sécher à la machine). Ne pas utiliser d'agent de blanchiment ou d'assouplisseur. Ne repasser qu'à température tiède et ne jamais repasser la garniture. Le non-respect des conditions d'entretien annulera toutes les garanties.

Pièces du Porte-bébé Original BABYBJÖRN®

Reportez-vous a ces pieces en lisant les instructions.

PARTIE AVANT



BRETELLES



FR

Utilisation avec un nourrisson

1. Placer la bretelle avec le logo BABYBJÖRN® sur la gauche de la poitrine, avec la boucle coulissante pointée vers le bas.



2. Le support du croisement des bretelles doit être placé sous les omoplates pour un confort maximum.



3. Placer la boucle coulissante au niveau le plus élevé pour les nourrissons de 53 à 60 cm (21-23,5”).

4. Attacher les clips placés sur les bretelles dans chacune des deux fentes de la boucle coulissante de la partie avant.



5. Commencer par un côté: faire glisser la boucle de fermeture latérale dans la fente placée sur la bretelle (bleu à bleu, rouge à rouge) jusqu'à ce que vous entendiez le déclic de fermeture.

6. Installer le nourrisson dans le porte-bébé par le côté ouvert.

Tenir l'enfant fermement jusqu'à l'installation complète du porte-bébé. S'assurer que les jambes de l'enfant soient bien placées de part et d'autre de l'entrejambe et que son bras soit passé dans l'ouverture prévue à cet effet.

FR



7. Faire ensuite glisser l'autre boucle dans la fente sur la seconde bretelle jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Les deux bras du bébé doivent être placés dans chacune des ouvertures latérales prévues à cet effet pour un confort et une sécurité maximum.

Tenir la boucle de fermeture latérale légèrement inclinée et elle glissera facilement dans l'attache correspondante.

8. Placer le pouce derrière le bouton du support-tête sur la sangle, et attacher la boucle du support-tête. Régler la taille du support-tête en tirant sur ses sangles.

Toujours s'assurer que la tête de l'enfant soit positionnée de façon à ce qu'il puisse respirer librement.



9. Boutonner les attaches en tissu pour les jambes des deux cotés! Ces attaches en tissu doivent être utilisées pour les enfants entre 3,5 kg et 4,8 kg (8 – 11 lbs.).



10. Tirer sur les bretelles vers l'avant, l'une après l'autre, tout en soulevant l'enfant jusqu'à ce qu'il soit blotti contre vous, haut sur la poitrine, pour un maximum de confort et de sécurité. Vous devez pouvoir baisser votre tête et embrasser la tête de votre nourrisson.

Utilisation avec un bebe plus age

Si votre enfant peut tenir la tête et les épaules droites, il ou elle préférera certainement faire face vers l'avant:





1. Procéder selon les étapes 1 et 2 (page 18).

2. En se référant aux indications d'ajustement sur l'étiquette, déplacer la boucle coulissante vers le bas en fonction de la taille de l'enfant.

3. Répéter les étapes 4 et 5 (page 19).

4. Glisser l'enfant dans le porte-bébé par le côté ouvert en le plaçant face vers l'extérieur.

5. Répéter l'étape 7 (page 20).

6. Replier le support-tête et en attacher les boucles aux boutons correspondants. Comparativement à quand le bébé est porté faisant face au porteur, les boucles du support-tête devraient être retournées.

7. Si les bras du nourrisson doivent être impérativement passés dans les ouvertures latérales prévues à cet effet, ceux du bébé plus âgé peuvent passer au-dessus du support-tête replié tel qu'illustré.



Pour enlever l'enfant du porte-bébé



1. Tout en supportant le bébé, défaire la boucle du support-tête d'un côté.

2. Déboutonner les attaches de jambes en tissu.

3. Placer le pouce comme illustré, appuyer sur la boucle de fermeture latérale pour la déclencher et la faire glisser vers le haut.

4. Pour retirer un enfant endormi, répéter les opérations ci-dessus pour l'autre côté du porte-bébé. Soutenir fermement l'enfant pendant la manipulation. Laisser tomber la partie avant du porte-bébé toujours attachée à la boucle coulissante.

FR

Garantie explicite de 2 ans

BABYBJÖRN® garantit à l'acheteur original que ce produit est libre de tout défaut de matières premières, de design et de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat.

Si un défaut est découvert dans les six (6) mois de la date dáchat, prière de contacter de détaillant où le produit a été acheté afin de confirmer si le produit défectueux peut être remplacé. Si un remplacement s'avère impossible, contacter BabySwede LLC. Et suivre les instructions ci-dessous.

Si un défaut est découvert après six (6) mois, mais moins de deux (2) ans à compter de la date d'achat, nous vous prions de contacter BabySwede LLC., au 866-424-0200. Un numéro d'autorisation de retour vous sera assigné, et vous pourrez dés lors retourner le produit défecteux, frais de port payés et accompagné de la preuve d'achat. Adresser le produit à BabySwede LLC, 1157 Rockside Road, Cleveland, OH 44134. Si BabySwede détermine que le produit est défectueux, BabySwede le réparera ou remplacera et il vous sera retourné, aux frais de BabySwede.

La présente garantie n'est valable que pour défauts de matières premières originales, ou résultant de fautes de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages occasionnés par l'usure normale, une utilisation abusive, des modifications effectuées au produit, ou faute de respecter les directives d'utilisation ou d'entretien fournies avec le produit.

La garantie décrite ci-dessus tient lieu de toute autre garantie.

Par la présente, toutes autres garanties, y compris des garanties implicites de qualité loyale et marchande et de pertinence d'usage particulier, sont expressément désavouées.

BABYBJÖRN®

Manual de usuario

Mochila Porta Bebé Original BABYBJÖRN®

¡IMPORTANTE!

Lea detenidamente el manual de usuario antes de utilizar el producto. Guarde esta información para futuras consultas.

Si tiene alguna pregunta o duda, sírvase llamar a
BabySwede LLC / BabyBjörn Customer Service al 866-424-0200.

© BabyBjörn AB, 2010.

BabyBjörn AB, SE-330 10 Bredaryd, Suecia

Este producto y BABYBJÖRN están sujetos a protección por patente, patente en trámite y marca registrada.

US Patents No. 6,736,299, 7,007,353, 7,070,076, 5,732,861, 5,490,620, 7,284,503.
US TM Reg. No. 3,469,959.

Distribuidor exclusivo en los EE UU y Canadá: BabySwede LLC,
1157 Rockside Road, Cleveland, OH 44134, (866)-424-0200

www.babybjorn.com

⚠ ADVERTENCIAS - PELIGRO DE CAIDAS

- Lea y siga todas las instrucciones minuciosamente antes de ajustar y usar la mochila porta bebé.

- Guarde las instrucciones para su futura referencia.

- Esta mochila porta bebé está diseñado para uso por parte de adultos solamente mientras estén caminando.

- Diseñado para los bebes que pesan de 8 lbs (3,5 kg) a 25 lbs (11 kg) - altura mínima: 21” (53 cm).

- Los bebés pequeños se pueden deslizar por una de las aperturas para las piernas.

- Para los bebés que pesen menos de 8 a 11 lbs (3,5 a 5 kg), es necesario usar las correas para las piernas en las aberturas para las piernas. Conecte las correas para las piernas de forma que se ajusten cómodamente a las piernas del bebé. No siga usándolas cuando comiencen a quedar demasiado apretadas.

- Aguante al bebé hasta que la mochila porta bebé esté correctamente ajustada.

- Verifique que la mochila porta bebé esté adecuadamente posicionada con ambas piernas en ambos lados del asiento y ambos brazos extendidos por las sisas.

- Verifique que todas las hebillas y ajustes estén debidamente asegurados.

- Ajuste todas las correas firmemente alrededor de su cuerpo.

- El bebé debe estar de cara a usted hasta que pueda mantener su cabeza en posición vertical por su propia cuenta.

- Asegúrese que su bebé siempre tenga suficiente espacio alrededor de su cara para poder respirar libremente.

- No se acueste nunca con el bebé en la mochila porta bebé.

- Debe inspeccionar la mochila porta bebé con frecuencia para ver si hay signos de deterioro.

- No dormir nunca con el bebé en la mochila porta bebé.

Consejos para el uso de la mochila porta bebé

- Siéntese al poner y sacar el bebé. Al principio, el uso de la mochila porta bebé se debe limitar a 15 - 20 minutos por vez hasta que el bebé y el adulto se sientan cómodos.

- Para reducir al mínimo la tensión sobre su espalda, coloque la mochila porta bebé en la parte superior de su pecho. Su bebé se encuentra en la posición correcta cuando usted puede besar la parte de arriba de la cabeza del bebé con tan sólo mirar para abajo.

- Para tener intimidad al amamantar, siéntese cómodamente y afloje las correas y deslice una de las correas sobre el hombro. En todo momento debe apoyar al niño y el asiento con sus manos. No se olvide de apretarse las correas antes de pararse.

- Si su mochila porta bebé le queda muy apretada a su bebé:

  1. Asegúrese que la presilla de la hebilla está en la posición correcta para el tamaño de su bebé.

  2. Aumente el largo de las correas ajustando las hebillas de las correas. Esto le proporcioná más espacio a usted y a su bebé.

- Una vez su niño ya no necesite la mochila porta bebé, deje la hebilla móvil en la posición más alta, y así estará listo para el próximo niño que lo use. Guarde este manual del propietario con el porta bebé.

Instrucciones para el lavado

Lave en máquina en forma separada en agua tibia, detergente y ciclo suave, y haga el secado por goteo. No use blanqueador de cloro, ni suavizante de tejidos. Planche solamente usando temperatura baja y nunca planche los adornos. El cuidado incorrecto invalidará todas y cualesquier garantías.

Piezas de la Mochila Porta Bebé Original BABYBJÖRN®

Al leer las instrucciones, consulte esta lista.

PIEZA DELANTERA



CORREAS


Botón de respaldo para la cabeza
Cruz
Logotipo BABYBJÖRN®
Hendidura del seguro lateral
Hebilla de la correa
Correa de tela para las piernas
Presilla de la hebilla móvil

ES

1. Póngase las correas con el logotipo de BABYBJÖRN® sobre el lado izquierdo del pecho y las presillas de la hebilla móvil hacia abajo.



2. Para mayor comodidad, la cruz tendría que estar aproximad mente en la parte de abajo de los omóplatos.

3. Mueva la hebilla móvil a posición más alta para bebés que miden 21–23,5" (53–60 cm.).

4. Conecte las presillas de la hebilla móvil en las correas a la hebilla móvil de la pieza delantera.



5. Comenzando en un lado – deslice el seguro lateral totalmente en la hendidura del seguro lateral en la correa (rojo a rojo, azul a azul) hasta que haga ”clic”.

6. Meta al niño en el porta bebé por el lado abierto.

Aguante al bebé hasta que la mochila porta bebé esté totalmente ajustada. Verifique que las piernas del bebé esten en ambos lados del asiento y que el brazo pase por la sisa.

7. Deslice el otro seguro lateral totalmente en la hendidura del seguro lateral en la otra correa hasta que haga ”clic”. Para una máxima seguridad y respaldo, los dos brazos del niño deben pasar por las sisas.

Coloque el seguro lateral a un cierto ángulo, y el mismo encajará fácilmente en la hendidura del seguro lateral.

8. Coloque y mantenga el pulgar detrás del botón de respaldo para la cabeza en la correa, y sujete la hebilla de respaldo para la cabeza. Ajuste el tamaño del respaldo para la cabeza tirando de las correas del respaldo para la cabeza.

Asegúrese siempre que exista suficiente espacio alrededor de la cara de su bebé para facilitarle la respiración.



9. Sujete la correa de tela para las piernas al botón de la correa para las piernas (ambos lados!). Las correas de tela para las piernas se deben usar para bebés que pesen entre 8-11 lbs. (3,5-5 kg).



10. Tire hacia adelante de las correas, una por vez, mientras levanta al bebé hasta que el mismo esté cerca de su cuerpo y en posición alta en su pecho, para así lograr la máxima seguridad y comodidad. Su bebé se encuentra en la posición correcta cuando usted puede besar la parte de arriba de la cabeza del bebé con tan sólo mirar para abajo.

Para usar con un niño más grande

Cuando su bebé pueda mantener su cabeza y hombros en posición vertical por su propia cuenta, a él/ ella le encantará mirar hacia adelante.





1. Repita los pasos 1 y 2 (pág. 30).

2. Usando la etiqueta de ajuste como guía, mueva la hebilla móvil hasta la posición indicada, de acuerdo a lo que mide su bebé.

3. Repita los pasos 4 y 5 (pág.31).

4. Introduszca al niño en la mochila porta bebé por el lado abierto, mirando hacia delante.

5. Repita el paso 7 (pág. 32).

6. Doble el respaldo para la cabeza y sujete las hebillas de respaldo para la cabeza a los botones de respaldo para la cabeza. La hebilla de respaldo para la cabeza se debe voltear, en comparación con cuando se le usa con el bebé mirando hacia usted.

7. Los brazos del bebé más pequeño deben pasar por las sisas, mientras que el bebé más grande puede tener sus brazos por sobre el respaldo plegado para la cabeza, tal como se muestra.



Para sacar al niño del mochila porta bebé



1. Desabroche las correas de tela para las piernas.

2. Mientras sostiene con cuidado a su bebé, desabroche el botón de respaldo para la cabeza en un lado.

3. Sujete con su dedo pulgar el seguro lateral de un lado, tal como se muestra en la figura. Presione con su dedo pulgar el blanco y levante el seguro lateral.

4. Para sacar a un niño dormido repita lo anteriormente mencionado por el lado opuesto, sosteniendo con cuidado a su bebé. Permita que la pieza delantera caiga hacia adelante, pero todavía conectada a la hebilla móvil.

GARANTIA EXPRESA DE DOS AÑOS

BABYBJÖRN® garantiza al comprador consumidor original que este producto estará libre de defectos resultantes de material, diseño o mano de obra durante dos (2) años a partir de la fecha original de compra.

Si se descubre algún defecto dentro de seis (6) meses a partir de la fecha de compra, favor de llamar al vendedor minorista a quién se compró el producto, para hacer arreglos para el reemplazo del producto defectuoso. Si esto no resulta posible, favor de ponerse en contacto con BabySwede LLC., observando las instrucciones a continuación.

Si se descubre algún defecto después de seis (6) meses pero en un plazo máximo de dos (2) años a partir de la fecha de compra, favor de llamar a BabySwede LLC., al 866-424-0200. Se le dará un número de autorización para la devolución y se le pedirá que nos envie el producto defectuoso, con franqueo pago (por Ud.), junto con la prueba de compra. Favor de enviar el producto a BabySwede LLC, 1157 Rockside Road, Cleveland, OH 44134.

Si BabySwede determina que el producto es defectuoso, a su propia opción BabySwede repará o reemplazará el producto y lo devolverá al comprador, a cuenta de BabySwede.

Esta garantía se aplica solamente al material original defectuoso, o a defectos resultantes de imperfecciones. La garantía no se aplica a defectos resultantes del desgaste normal, uso incorrecto del producto, alteraciones al producto después de su comercialización, u omisión en seguir las instrucciones de uso y cuidado que se facilitan con el producto.

La garantía detallada arriba

Reemplazara toda y cualquier otra garantía. Por la presente se renuncia a todas las otras garantias, incluyendo las garantias implicitas de comerciabilidad o aptitud para un proposito en particular.

Version 3, 201201